

MODE OPERATOIRE POUR L INSTALLATION D UN STORE TRADITIONNEL.

1/ Positionner les supports sur le tube d'enroulement et présenter l'ensemble au sol à l'emplacement désiré.

2/ Prendre les repères du positionnement du support, par rapport à une ouverture par exemple.

3/ Reporter cette dimension à la hauteur de pose désirée (si possible 30cm mini au dessus d'une ouverture).

4/ Tracer l'emplacement du perçage, percer, cheviller le premier support.

5/ Positionner le tube d'enroulement dans le premier support, mettre le tube de niveau, tracer l'emplacement du perçage de l'autre support.

6/ Descendre l'ensemble, percer, cheviller le deuxième support.

7/ Mettre en place le tube d'enroulement dans les supports.

8/ Faire coulisser les griffes dans la barre de charge, ne pas les serrer.

9/ Mettre en place les bras, **les laisser repliés**, le logo du coude doit être dans le bon sens.

10/ Les replier contre le tube d'enroulement, sous la barre de charge, positionner les griffes sur le bras, serrer les griffes.

11/ Sortir les bagues plastique des bras. Descendre votre store, régler l'inclinaison du store et mettre la barre de charge de niveau.

12/ Remonter votre store et vérifier que les bras se replient en même temps, si un bras a de l'avance, faire coulisser la griffe pour les aligner.

MODE OPERATOIRE POUR L INSTALLATION D UN STORE MONOBLOC.

1/ Mettre en place un support de tube d'enroulement et les deux supports de bras sur la barre carrée, l'ensemble posé sur des chevalets par exemple. Les supports de bras ne doivent pas être séparés de plus de 4m pour éviter que la barre de charge ne fléchisse.

2/ Positionner les supports de pose sur la barre carrée proche des supports de bras pour éviter la torsion de celle-ci.

3/ Présenter l'ensemble à la hauteur de pose désirée (au minimum 30cm au dessus d'une ouverture si possible). Cadrer l'ensemble, mettre de niveau la barre carrée.

4/ Tracer les emplacements des perçages, déposer l'ensemble, percer, cheviller les support de pose.

5/ Sur les chevalets positionner le tube d'enroulement, dans le premier support, mettre en place l'autre support de tube d'enroulement.

6/ Faire coulisser les griffes dans la barre de charge, ne pas les serrer.

7/ Prendre l'ensemble et le positionner dans les supports de barre carré.

8/ Mettre en place les bras, **les laisser repliés**, le logo du coude doit être dans le bon sens.

9/ Les replier contre le tube d'enroulement, sous la barre de charge, positionner les griffes sur le bras, serrer les griffes.

10/ Sortir les bagues plastique des bras. Descendre votre store, régler l'inclinaison du store et mettre la barre de charge de niveau.

11/ Remonter votre store et vérifier que les bras se replient en même temps, si un bras a de l'avance, faire coulisser la griffe pour les aligner.