



Vous venez d'acquérir un vélum ENTRE-MURS en Aluminium thermolaqué, et nous vous en félicitons. Une belle photo pour vous donner du baume au cœur et vous encourager dans les 2 heures à venir. C'est simple à poser, du moment que vous êtes méticuleux et que vous suivez les instructions pas à pas.

Matériel utile et nécessaire

- ✓ Une perceuse avec des mèches pour votre façade, et mèche métal pour percer l'Alu.
- ✓ Des tournevis cruciformes, des clés pour serrer les boulons
- ✓ Un niveau (qui fonctionne)
- ✓ Deux échelles (empruntez celle du voisin)
- ✓ Le voisin (pour visser simultanément les 2 guides) Votre femme peut aussi faire l'affaire, mais vu que vous avez déjà l'échelle, autant avoir le propriétaire de celle-ci, votre femme pourra ainsi vous servir une bière fraîche, et cela nous fera de la publicité auprès du voisinage ;-)

Vérification du matériel

Vous avez reçu plusieurs colis :

- ✓ Un carton contenant les pièces petites et moyennes du vélum (supports de guides et toutes les pièces pour la manœuvre par drisse, la drisse). la visserie des supports est mise en place (normalement) sur un des éléments pour vous éviter de chercher (Nous aussi, nous avons galérer avec la notice du meuble de chez IKEA ... donc on tache de vous simplifier la tâche au maximum, parfois en pleine saison, on oublie, on s'en excuse d'avance si tel est le cas))
- ✓ Un carton long contenant les guides
- ✓ Un carton long contenant le vélum toile enroulé sur son tube

Attention, la visserie pour fixer les supports à votre façade n'est pas fournie, elle va dépendre de votre matériau d'accroche (bois, béton, brique, plein, creux, etc...) Il n'y a pas de contrainte mécanique de porte à faux comme pour un store, inutile d'aller chercher des scellements chimiques ou de vouloir percer avec une mèche de 18... !!! , la plupart du temps du 10 suffit.

Ouvrez tous les colis, vérifiez que vous ayez tous les éléments sous les yeux. les 2 guides (de l'avancée commandée), le vélum toile, un jeu de support par guide.



Les Supports de Guides La manœuvre par drisse

Si vous avez tout identifié, si vous avez tous les outils sous la main, et que la bière est au frigo, on peut y aller. La partie la plus difficile étant le montage de la partie vélum toile avec ses traverses intérieures et ses poulies, cette partie vous est livré pré-monté par nos soins, vous n'aurez donc qu'à l'accrocher sur les guides

- 1 Fixez sur votre façade avec les vis correspondantes à votre matériau, les supports de guide, vérifiez la parfaite horizontalité des supports entre eux. Fixez en un, à la hauteur voulue, puis à l'aide d'un niveau et du rail avant en guise de règle, positionnez le deuxième au même niveau.



- 2 Il reste maintenant les deux guides et la structure toile.
Simulez la position de chaque guide entre son support de façade et le support qui est sur Le mur opposé, recoupez si nécessaire le guide. Marquez l'emplacement des trous des supports sur le guide afin de percer ceux-ci. La visserie traversant est fournie et généralement déjà monté sur les supports. Avant de fixer les guides, il faut fixer les 2 arrêts de première traverse vélum, sous le guide, côté façade



Cette pièce sert à rendre « immobile » la première traverse intégrée au vélum toile, cela permettra ultérieurement la manœuvre du vélum en bloquant celui-ci le long de votre façade.

Il faut insérer le carré métal (dévissez le avant de la pièce complète) dans le guide (rainure ouverte dessous) vous pouvez ensuite revissez la pièce dans le carré métal. La pièce va donc être fixée tout au bout du guide. Toujours sur cette pièce, vous pouvez dévisser la pièce en plastique blanche, et l'insérer sur le dessus du vélum toile, dans la première traverse,(en enlevant les bouchons externes) vous pourrez visser cette pièce quand vous aurez mis le vélum toile.

Répétez ces opérations sur tous les guides

- 3 Enfilez les charriots du vélum toile dans les guides. Positionnez les charriots au niveau des guides, vous pourrez les visser plus tard. A l'aide au minimum d'une autre personne soulevez les guides et le vélum toile et fixez les guides sommairement. Juste le fait de traverser le guide et le support soutiendra le vélum, mettez l'écrou mais vous pourrez serrer ensuite.

ATTENTION ne pas visser les guides sans avoir préalablement enfilez les charriots du vélum toile, et l'arrêt de traverse.

- 8 Repassez toute la visserie en serrant pour de bon.

A ce stade, vous pouvez réclamer votre bière (ou autre...), votre vélum est monté, ne reste que la manœuvre.